

Инструкция по использованию ременных систем



Закрепите вертикальные ремни за четыре крюка в существующих точках крепления контейнера.



Закрепите горизонтальные ремни на двери контейнера.



Загрузите контейнер.



Соедините горизонтальные ремни (они могут свободно передвигаться или быть зафиксированными относительно вертикальных ремней) при помощи пряжек 30 мм и используйте натяжитель.



Ваши грузы защищены от смещений и падений.



← Пряжка 30 мм



← Натяжитель



ИНТЕРТРАСПАК

Россия Москва Киевское ш. Бизнес-центр «Румянцево» офис 701 Б

Тел./Факс: (495) 775-31-75

e-mail: rodion.atlasov@c-tt.ru

Internet: www.intertranspak.ru